

Instrukcja montażu odwodnień liniowych klasy A15 wyprodukowanych w Firmie P.P.H.U"MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach

Odwodnienia klasy A15 mają zastosowanie przy odwadnianiu nawierzchni ulepszonych (kostka brukowa, beton, asfalt) poziomych ciągów pieszych, dróg rowerowych, prywatnych posesji bez obciążania ruchem kołowym.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonujemy wykop uwzględniając wysokość odwodnienia oraz grubość ławy betonowej (około 10cm) pod odwodnieniem.

Przygotowujemy beton klasy C12/15.

Układamy odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C12/15

Regulacje poziomu wykonywać w trakcie osadzania odwodnienia.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym np. firmy Cersanit, poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości korytka.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montujemy studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy między studzienką a odwodnieniem.

Przy instalowaniu korytka sprawdzić prostolinijność oraz szczelność połączeń.