

Instrukcja montażu odwodnień liniowych klasy C250 wyprodukowanych w Firmie P. P. H. U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (Odwodnienie liniowe 1000x195x150 mm)

Odwodnienia klasy C250 mają zastosowanie przy odwadnianiu nawierzchni ulepszonych (kostka brukowa, beton, asfalt) poziomych ciągów pieszych, dróg rowerowych, prywatnych posesji, parkingów dla samochodów osobowych o niskim natężeniu ruchu oraz stref przykrawężnikowych, powierzchni poboczy nie obciążonych ruchem.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop powiększając go w sposób umożliwiający uzyskanie zgodnie z rysunkiem wymiarów $X=50\text{ mm}$, $Z=50\text{ mm}$, $Y=150\text{ mm}$.

Przygotować beton klasy C20/25.

Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C20/25.

Regulacje poziomu wykonywać w trakcie osadzania odwodnienia.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym np. firmy Ceresit, poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montujemy studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy między studzienką a odwodnieniem.

Przy instalowaniu odwodnienia sprawdzić prostolinijność oraz szczelność połączeń.

