

# Instrukcja montażu odwodnień liniowych klasy D400 wyprodukowanych w Firmie P. P. H. U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (Odwodnienie liniowe 660x245x180)

Odwodnienia klasy D400 mają zastosowanie przy odwadnianiu nawierzchni ulepszonych (kostka brukowa, beton, asfalt) jezdni dróg, poboczy oraz parkingów dla wszelkiego rodzaju pojazdów.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop powiększając go w sposób umożliwiający uzyskanie zgodnie z rysunkiem wymiarów  $X=50$  mm,  $Z=50$  mm,  $Y=182$  mm.

Przygotować beton klasy C20/25.

Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C20/25.

Regulacje poziomu wykonywać w trakcie osadzania odwodnienia.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym np. firmy Ceresit, poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montować studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy między studzienką a odwodnieniem.

Przy instalowaniu odwodnienia sprawdzić prostoliniowość oraz szczelność połączeń.

